

# Vandfællesskabet i Odsherred

## *Vandforsyningsplan for Brand og Redning i Odsherred kommune*

Områdeleder Jan Brunn , Vestsjællands Brandvæsen

# Ny plan for vandforsyning for alle 3 kommuner.



Vestsjællands Brandvæsens nye vandforsyningsplan baseres på analyser af de sidste 4 års hændelser og vandforbrug

Brandslukningen deles op i "akutfasen" og "efter akutfasen"

Akutfasen er så længe vi ikke har branden under kontrol, når den er under kontrol og den skal slukkes/efter slukkes kaldes det "efter akutfasen".

I akutfasen er vi afhængige af vand fra tankvogne, og brandhaner.

Efter akutfasen begynder vi og arbejde på en mere grøn vandforsyning, hvor vi henter vand fra åbne vandsteder (GIS)

# Nye forudsætninger for VSBV



Vi skal på et brandsted kunne levere 600 liter i minuttet kontinuerligt for at kunne opretholde indsatsen.

Dette betyder med 70 % fremkommelighed, at nærmeste brandhane maksimalt må være 5 minutter væk, og det vil kræve 4 tankvogne for at holde denne indsatsen kørende, med en kapacitet på min 800 liter i minuttet fra en given brandhane.

Særligt udpegede virksomheder vil dog i en radius af 300 meter bibeholde alle brandhaner for et taktisk hensyn.

# Tidshorisont og ansvarsfordeling.



## Kommunen

- Koordinere med vandråd, og VSBV
- Brandhaner, der ikke er udpeget til brandslukning.
- Koordinere forhold angående afregning.

## VSBV

- Vedligeholder de brandhaner der er udpeget til brandslukning
- Vedligehold sker efter aftale med vandrådene under hensyn borgerne
- Arbejdet forventes afsluttet ultimo november

# Hvad betyder det så for jer.



Vi kan reducere 58% af brandhanerne

Vi kan med andre ord nedlægge mere end halvdelen af brandhanerne og samtidig bevare 97% af dækningen indenfor 5 min.

<https://swecodenmark.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=185af09f313047fb9c8349241d969851>

